

Ръководство за настройване на каналите на телевизор **SAMSUNG**

Samsung TV

Стъка 1: Влизате в <u>Меню</u> -> <u>Настройки</u>:



Стъпка 2: Влизате в <u>Излъчване</u>, след което избирате опция <u>Автонастройка честота</u>:



Стъпка 3: На следващия екран избирате <u>Старт</u>:



Стъпка 4: В това подменю се избират следните настройки:

Антена -> **Кабелен** Тип канал -> **Цифров** Избор на оператор -> **Други** Режим на търсене -> **Мрежа** след което натискате бутон **Сканирай.**

Сканиране на каналите Изберете Всеки елемент и изберете правилната настройка. След това изберете Сканирай, за да търсите за канали. Изберете Сканирай за сканиране за канали.		
Антена	Кабелен	
Tun канал	Цифров	
Избор на оператор	Други	
Режим на търсене	Мрежа	
Сканирай		
EAASUUR	Construction of the second sec	
a second and the second and the		

Стъпка 5: След приключване на сканирането, натискате бутон **<u>Затвори</u>**.

Сканира	НЕМО НА КАНАЛ канали са намерени и са съхра	ите е завършено! нени на вашия телевизор.
	Цифров	236
	- TB	228
	- Paguo	8
	- Данни/други	U
	Промяна на настройките	Затвори
	119-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	

Пожелаваме Ви приятни моменти с кабелната телевизия на Нетуоркс България.