

## Ръководство за настройване на каналите на *TB THOMSON*

1.За да се направят първоначалните настройки, натиснете бутон **MENU** от дистанционното.



2.Изберете Language/Език. Ще ви се появи прозорец от който трябва да изберете езика, който желаете.



3. Необходимо е да изберете Държава - Полша.

	Настройка		
	Език		
0	Държава	Полша	
	Режим на тунер	Air	•
	Канали		•••
	Органайзер		
	Входни настройки		
💽 Избор	Декодиране		
Холи) Назад	Диагностика		
💷 Изход	Последващ запис	Включен	•

4.След държава, е ред да преминете към избора на Режим на тунер – Кабел.

EXX or			
	Настройка		
and the second se			
	Език		
	Държава	Полша	•
	Режим на тунер	Кабел	
	Канали		
and the second	Органайзер		
	Входни настройки		
💿 Избор	Декодиране		

5.След това влизате в Канали

	Настройка		
	Език		
	Държава	Полша	•••
	Режим на тунер	Кабел	•
	Канали		
	Органайзер		•••
Потвърж	Входни настройки		
Избор	Декодиране		
Назад	диагностика		•••

- 6. От прозореца, който ще ви се появи избирате следните настройки:
  - Режим на сканиране Напред
  - Честота (KHZ) 306000
  - -Модулация 128 QAM
  - -Скорост:символи 6875 (Ksym/s)
  - -ID на мрежа 1

	Сканиране на всички ка	нали	
P.	Letter	0%	
	Режим на сканиране	Напред	۲
	Честота (КНz)	306000	
	Модулация:	128QAM	•
зад	Скорост:символи (Ksym/s)	6875	
3X0Л	Ид.код на мрежа	1_	

7. След направите настройките, натиснете бутона със Стрелка надолу. Ще видите опцията Сканиране. След като я изберете, ще стартира търсенето на каналите. Изчаквате, докато се появи прозорец с подредените канали.

Спист	к на ка	налите - Всички		
D	1	EHT 1 HD	_	
D	2	bTV HD	and the second se	
D	3	Nova TV		
D	4	TVN HD		
D	5	BTV Comedy HD		
D	6	BTV Cinema HD		
D	7	Diema Family	A	
D	8	Diema		
D	9	Kino Nova		
D	10	<b>bTV Action HD</b>		
D	11	Networx Info		
D	12	TLC		